



NL - Bedieningspaneel voor de elektrische verstelling  
GB - Control panel to use 'recliner' function electric



NL - Gebruik bedieningspaneel  
1 - Rug naar achteren  
2 - Rug naar voren  
3 - Voetensteun omhoog  
4 - Voetensteun omlaag

GB - Control panel buttons  
1 - Open back  
2 - Close back  
3 - Open footstool  
4 - Close footstool

