

Handleiding poten

Handleitung Fuesse

Instruction legs


(NL) (D) (EN)



UNS




- (NL) Bank voorzichtig op rug leggen
- (D) Sofa vorsichtig auf den Ruecken drehen
- (EN) Turn sofa slightly on the backside



- (NL) Rits aan de onderkant openmaken
- (D) Reissverschluss an der unteren Seite öffnen
- (EN) Open zipper at the bottom




- (NL) Pakket met poten losknippen
- (D) Paket mit den Fuessen abschneiden
- (EN) Take the package out




- (NL) In pakket zijn plastik ringen meegepakt
- (D) In den Paket sind Fuesse und Kunststoff Ringen verpackt
- (EN) Package includes legs and rings



- (NL) Kartonnen beschermhoek en nietjes verwijderen
- (D) Pappe und Klammern an den Ecken entfernen
- (EN) Remove packing and staples



- (NL) Schroefgat met 4 nieten aangegeven
- (D) Loecher sind mit 4 Klammern gekennzeichnet
- (EN) Hole has been signed with staples



- (NL) Poot vastschroeven
- (D) Fuesse fest drehen
- (EN) Fix the legs



- (NL) Poot rechtzetten
- (D) Danach die Fuesse gerade aus richten
- (EN) Regulate the right leg position

UNW



NL


Bank voorzichtig op rug leggen

D

Sofa vorsichtig auf den Ruecken drehen

EN

Turn sofa slightly on the backside



NL

Rits aan de onderkant openmaken

D

Reissverschluss an der unteren Seite öffnen

EN

Open zipper at the bottom



NL


Pakket met poten losknippen

D

Paket mit den Fuessen abschneiden

EN

Take the package out



NL

In pakket zijn poten en schroeven verpakt

D

In den Paket sind Fuesse und Schrauben verpckt

EN

Package includes legs and screws



NL


Kartonnen beschermhoek en nietjes verwijderen

D

Pappe und Klammer an den Ecken entfernen

EN

Remove packing and staples



NL

1 cm van af de kant poot plaatsen

D

1 cm ab der Seite die Fuesse platzieren

EN

The Leg should be fix 1 cm from the side



NL


Poot vastschroeven

D

Fuss festdrehen

EN

Fix the legs




Metalen poten / Metall Fuesse / Metal legs



NL Bank voorzichtig op rug leggen

D Sofa vorsichtig auf den Ruecken drehen

EN Turn sofa slightly on the backside



NL Rits aan de onderkant openmaken

D Reissverschluss an der unteren Seite öffnen


EN Open zipper at the bottom



NL Pakket met poten losknippen

D Paket mit den Fuessen abschneiden

EN Take the package out



NL In pakket zijn poten en schroeven verpakt

D In den Paket sind Fuesse und Schrauben verpackt


EN Package includes legs and screws



NL Kartonnen beschermhoek en nietjes verwijderen

D Pappe und Klammern an den Ecken entfernen


EN Remove packing and staples



NL 1 cm van af de kant poot plaatsen

D 1 cm ab der Seite die Fuesse platzieren

EN The Leg should be fix 1 cm from the side



NL Poot vastschroeven

D Fuss festdrehen

EN Fix the legs

